

Rugby XXI

Guía rápida de instalación y puesta en marcha

DESCARGA DE LA APLICACIÓN

En la página de CRONOS www.cronos.com.ar en la sección “DESCARGAS | SOFTWARE” busque y descargue “RUGBY XXI - Instalador”

INSTALACION DE RUGBY XXI

Instalación de programa Rugby XXI

- Ejecute el instalador "Setup.exe" y siga al asistente de pantalla hasta finalizar la instalación de la aplicación.
- La instalación dejara una carpeta "**CRONOS**" en el disco raíz, y dentro de este otra carpeta "**RugbyXXI**" = C:\CRONOS\RugbyXXI

Instalación del driver del registrador

- Busque en la carpeta "C:\CRONOS\RugbyXXI\Driver" el instalador del driver.
- Si su sistema operativo es 32 bit el instalador es "CP210xVCPInstaller_x86.exe"
- Si su sistema operativo es 64 bit el instalador es "CP210xVCPInstaller_x64.exe"
- Ejecute el driver correspondiente y siga las instrucciones de pantalla.

PUESTA EN MARCHA

LOGIN

- Una vez instalado puede abrir la aplicación.
- La primera vez y hasta que no creen usuarios dentro de la aplicación
- Entra sin usuario y sin contraseña.

CARGA DE REGISTRADORES

En OPERACIONES BASICAS | EQUIPOS se hace la carga del o los relojes que haya adquirido.

- NUMERO: Por defecto sale como número 1. Este valor se puede cambiar
- MODELO: Existe los modelos RUGBY USB o RUGBY COM.
- PUERTO SERIE: una vez conectado el registrador, debe revisar en su Windows en “Panel de control | Sistema | Administración dispositivos” la entrada "**Puertos COM y LPT**". Se debe haber agregado una entrada que en el detalle aclara entre paréntesis el puerto serie virtual ha creado, por ejemplo (COM3), este es el valor que debe setear en este campo.

- VELOCIDAD: velocidad de comunicación. En general el valor 9600 es un buen valor de comunicación.
- ARCHIVO: ruta y nombre de archivo donde guardara un backup de las fichadas.

CARGA DE PUNTOS DE CONTROL (TOUCH)

En “**Operaciones básicas | PUNTOS DE CONTROL**”, se hace la carga de las estaciones de control.

- DESCRIPCION: Texto para identificar el punto de control, por ejemplo "**Puerta entrada principal**"
- NUMERO DE TOUCH: Cargue los últimos 4 dígitos hexadecimales del touch memories, ejemplo 2A1B

COMUNICACION BASICA

En “**Operaciones básicas | COMUNICACION CON EQUIPOS**” vera los equipos cargados.

- Selecciona el equipo conectado
- Clic al botón INICIALIZAR para saber datos del equipo.
- Clic al botón LEER para descargar las fichadas.
- **OBS:** Es conveniente tildar la opción "borrar al leer" para que al finalizar correctamente la descarga de fichadas, se libere la memoria del equipo y evite que se llene la memoria- Capacidad de memoria 19.000 registraciones.

VISUALIZACION DE REGISTROS

En “**Operaciones básicas | REGISTROS**” tiene una pantalla donde puede filtrar las fichadas descargadas y generar archivos a medida. Estos archivos los puede ver en pantalla.

Una vez que el sistema los genera, le preguntara si lo quiere abrir.

- El formato CSV lo abre con Excel o el programa predeterminado del sistema para este tipo de archivos
- El formato TXT lo abre con NOTEPAD.

SOPORTE TECNICO

Mail mesa de ayuda = sopORTE@cronos.com.ar

Telefono = 54 11 4312 3061